

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN



VEKTOR



by ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE



UTILISATION

VEKTOR s'adapte à la majorité des couvertures à barres, simplement en s'emboîtant sur la sortie carrée mâle de 13 x 13 mm du tube d'enroulement. Pour une utilisation sur les couvertures à barres SECURIT POOL ayant une sortie carrée femelle de 15 x 15 mm, un adaptateur mâle est livré d'office et positionnable, au choix, pour un enroulement côté gauche ou droit de la couverture à barres.

VEKTOR est prévu pour enrouler des couvertures à barres de dimensions maximales de 12 x 5 m sans escalier.



Positionnez VEKTOR devant la sortie carrée du tube d'enroulement, à droite ou à gauche de la couverture



Enfoncez par une légère pression sur VEKTOR jusqu'à atteindre la butée



En maintenant le bouton de la télécommande enfoncée, VEKTOR se déplace tout seul en même temps que la couverture à barres de votre piscine



À la fin de l'enroulement, retirez VEKTOR en pressant légèrement sur le bouton REVERSE situé à l'arrière de l'appareil, afin de désengager le carré d'enroulement

Lors de la manœuvre, il est important de veiller à ce que les premiers tours s'enroulent de façon rectiligne et qu'aucun corps étranger ne se trouve sur la couverture à barres.